

## Einbauanleitung Kabelsatz Nebelscheinwerfer für Golf 4 / Bora

**Achtung!!! Bei Arbeiten an der Zentralelektrik Batterie abklemmen.**

Als erstes die Nebelscheinwerfer anschließen, die Beifahrerseite und dann die Fahrerseite.

Das längere Kabel kommt an den linken Nebelscheinwerfer, dazu wird der Blindstopfen aus dem 10-poligen Stecker Pin 2 entfernt (Hauptscheinwerfer) und Kontakt in den jeweiligen Pin 2 eingesteckt.

Das gleiche wird mit dem rechten Nebelscheinwerfer gemacht. Die übrig gebliebene grau/gelbe Leitung in den Innenraum führen.

Anschließend wird das Relais verdrahtet. Dazu kommt die grau/gelbe Leitung aus dem Motorraum in Pin 2 des Relaissträgers. Danach können Sie den Relaisträger in die Zentralelektrik einstecken.

Wenn der Halter für das Zusatzrelais fehlt, dann muss es bei VW bestellt werden VW-Nummer 8D0 937 503 E.

Jetzt werden die 3 übrig gebliebenen Kabel von den Relaisträger angeschlossen.

Die grau/gelbe Leitung vom Relaisträger kommt in den Stecker des Lichtschalters Pin 8.

Die weiße Leitung vom Relaisträger kommt an Sicherung 18 (S18).

Die graue Leitung vom Relaisträger kommt an Sicherung 3 (S3).

Nach der Verdrahtung wird der Lichtschalter gegen einen mit Nebelscheinwerferfunktion getauscht.